



O presente manual de instruções encontra-se disponível em meio digital, devendo ser solicitado ao nosso Serviço de Atendimento ao Cliente.

Projeto em especificações técnicas sujeitos a alteração sem prévio aviso.
As figuras contidas neste manual são de caráter ilustrativo, não são necessariamente fiéis ao produto em si.

BSD COMERCIO DE ELETRONICOS S.A.
R: SANTA CATARINA, 2348 SALA 19
CEP: 89.212-212 – FLORESTA - JOINVILLE – SC
(11) 2478-3609 CPNJ: 42.270.691/0002-74

HIGIENIZADOR VAPORIZADOR PORTÁTIL EXPRESS



HGI200

**127V - 1000W
220V - 900W**

HIGIENIZADOR A VAPOR

Antes de utilizá-lo, leia atentamente as instruções a seguir, pois o bom funcionamento do seu aparelho e a sua segurança dependem delas. É recomendável não jogar fora este Manual de Instruções e guardá-lo para eventuais consultas.

PRINCÍPIOS DE FUNCIONAMENTO

Esse aparelho possui um controle de temperatura por termostato que aciona a resistência de aquecimento e mantém a temperatura dentro dos limites seguros e a saída de vapor correta. O jato de vapor com alta pressão possibilita a limpeza de superfícies que geralmente são difíceis de limpar (utensílios de cozinha, torneiras, louças de banheiros etc.).

ATENÇÃO: ESSE EQUIPAMENTO GERA VAPOR DE ALTA TEMPERATURA E PODE RESPINGAR ÁGUA QUENTE. ANTES DE USAR O APARELHO PELA PRIMEIRA VEZ LEIA ATENTAMENTE AS RECOMENDAÇÕES DE SEGURANÇA DESSE MANUAL DE INSTRUÇÕES.

RECOMENDAÇÕES E ADVERTÊNCIAS IMPORTANTES

- Este aparelho foi produzido para fins domésticos, sua utilização comercial acarretará perda da garantia.
- Antes de ligar o plugue na tomada verifique se a tensão elétrica do aparelho é compatível com a da rede elétrica local.
- Sempre conecte o plugue do cordão elétrico a uma tomada aterrada. (ver recomendações a seguir).
- Para evitar acidentes, não permita que crianças ou pessoas com capacidade física, mental ou sensorial reduzida, que desconheçam as instruções de uso ou suas características, utilizem o produto.
- Crianças devem ser supervisionadas se estiverem próximas ao aparelho em funcionamento.
- Após desembalar o aparelho, descarte o material da embalagem adequadamente e fora do alcance de crianças para evitar acidentes.
- Ao desconectar o aparelho da rede, retire-o da tomada elétrica, sempre segurando pelo plugue, nunca puxando pelo cordão elétrico.
- Antes de qualquer manutenção ou limpeza, retire o plugue da tomada elétrica.
- Não insira nenhum objeto em alguma abertura do produto.
- Não tente limpar roupas ou calçados que estejam vestidos em uma pessoa.
- Nunca use o aparelho perto de substâncias inflamáveis (gasolina, por exemplo) ou de gases, pois há risco de explosão.
- Nunca dirija o jato de vapor em direção de equipamentos elétricos.
- Ao limpar janelas que estejam frias, sempre mantenha o aparelho a uma distância mínima de 50 cm para evitar rachadura nos vidros.

• Antes de encher o reservatório de água, sempre retire o plugue da tomada elétrica.
IMPORTANTE: NUNCA ENCHA DEMAIS O TANQUE, CASO CONTRÁRIO A GERAÇÃO DE VAPOR SERÁ AFETADA OU CAUSARÁ UMA PRESSÃO DE VAPOR MUITO ALTA.

- A tampa de segurança nunca deverá ser aberta durante o funcionamento do aparelho.
- O símbolo indica que o produto utiliza vapor em temperatura elevada. Portanto, utilize o produto sempre com muito cuidado para evitar queimaduras.
- Nunca dirija o aparelho em direção de pessoas, animais ou equipamentos elétricos.
- Nunca use este aparelho se apresentar qualquer defeito.
- Nunca adicione produtos anti-calcários, aromatizantes, álcool ou detergentes no reservatório. Isto poderá comprometer sua segurança e seu desempenho.
- Ao usar o aparelho, não toque nas partes aquecidas. Se desejar trocar de acessório, espere que o aparelho esfrie completamente.
- Não deixe que o cordão elétrico fique pendurado na beirada de mesas, nos balcões, sobre outras superfícies e nem tocar superfícies quentes.
- Este aparelho destina-se a uso exclusivamente doméstico.
- Este aparelho de limpeza a vapor não deverá ser utilizado para limpar equipamentos elétricos.
- Antes de limpar superfícies ou tecidos (sobretudo têxteis), verifique se são suscetíveis de serem limpos a vapor. Se possível, faça um teste sobre uma pequena área que não seja visível.
- Nunca mantenha o jato de vapor durante muito tempo ou muito perto da superfície a ser limpa.
- Nunca use este aparelho se apresentar qualquer defeito.
- Mantenha o aparelho distante de superfícies quentes, de brasas ou de fogo.
- Muito cuidado ao utilizar o aparelho na proximidade de torneiras, chuveiros, piscinas ou em área externa.
- Não utilize extensões elétricas para aumentar o comprimento do cabo plugue.
- A fim de evitar riscos nunca use o produto com o cabo ou plugue danificado, ou se apresentar mal funcionamento. Leve-o a uma Assistência Técnica Autorizada OZ.
- Retire o plugue da tomada elétrica quando o aparelho não estiver sendo usado e também antes de limpá-lo.
- Nunca utilize o produto com o cabo plugue atravessado no vão de portas ou de passagens de pedestres para evitar acidentes, tropeções e quedas. Se necessário sinalize a passagem.
- Para evitar choque elétrico, não mergulhe o cabo ou plugue de alimentação em água ou outro líquido.
- Nunca use o produto com peças ou acessórios ou que apresentem mau funcionamento.
- Utilize apenas peças ou acessórios originais recomendados pelo fabricante.
- Para evitar choques elétricos, não manipule o aparelho com as mãos

molhadas e nunca mergulhe o cordão elétrico nem o plugue em água ou outros líquidos.

- Não deixe o aparelho funcionando sem vigilância.
- Se o aparelho não funcionar corretamente, retire imediatamente o plugue da tomada e entre em contato com uma Assistência Técnica Autorizada OZ.
- Não utilize o aparelho para fins diferentes dos previstos neste Manual de Instruções. Sempre esvazie o reservatório de água com cuidado após cada utilização.
- Para não perder a garantia, evitar problemas técnicos e risco de acidentes ao usuário, não permita que sejam feitos consertos e ou trocas de peças em casa, caso necessário, leve o produto a uma Assistência Técnica Autorizada OZ
- Ao utilizar o produto, desenrole completamente o cabo plugue do aparelho.
- A nota fiscal e o certificado de garantia são documentos importantes e devem ser guardados para efeito de garantia.
- Guarde este manual para referência futura.

ANTES DE USAR O SEU HIGIENIZADOR A VAPOR

Abra a caixa da embalagem e retire o aparelho.

Após desembalar o aparelho mantenha o material da embalagem fora do Alcance de crianças para evitar acidentes.

Passe um pano seco no exterior do aparelho e nos acessórios.

Se necessário, passe um pano levemente umedecido e enxugue bem.

Certifique-se de que não restou nenhum resíduo do material da embalagem nas aberturas e cavidades do aparelho e dos acessórios.

ADVERTÊNCIA: Este aparelho não deve ser utilizado por crianças ou pessoas com capacidades físicas, sensoriais ou mentais reduzidas, ou que apresentem falta de experiência e conhecimento, a menos que tenham recebido instruções referentes à utilização do aparelho ou estejam sob a supervisão de uma pessoa responsável. Recomenda-se vigiar as crianças para que elas não brinquem com o aparelho.

IMPORTANTE: Este aparelho possui um dispositivo para o controle da temperatura, sistema de desligamento termal automático e válvula de segurança. Caso o aparelho desligue automaticamente durante o funcionamento, deve-se desligar o plugue da tomada e aguardar. O aparelho deve voltar a funcionar após o dispositivo interno esfriar.

COMO MONTAR E DESMONTAR O SEU PRODUTO

IMPORTANTE: Todo o processo de montagem e desmontagem de seu apare-

lho, deve ser feito com o produto desligado e o plugue desconectado da tomada.

Assegure-se de ter espaço suficiente antes de montar o aparelho.

Coloque o Corpo do aparelho sobre uma superfície plana e lisa para facilitar a montagem e evitar arranhões no acabamento externo.

Desenrole o Cabo Plugue.

Certifique-se que o aparelho esteja desligado com o Plugue desconectado da tomada antes de instalar qualquer acessório.

Retire a Tampa com Válvula de Segurança (3) pressionando e girando-a no sentido anti-horário.

Encha o Reservatório com água filtrada, usando o Copo Medidor (9) e o Funil (8) fornecidos com o aparelho.

NOTA: USE SOMENTE ÁGUA SEM A ADIÇÃO DE QUAISQUER OUTROS INGREDIENTES COMO ESSENCIAS, DESINFETANTES, LIMPADORES QUÍMICOS ETC.

CONECTANDO ACESSÓRIOS

1. Para conectar os acessórios prolongadores, basta segurá-los pelas marcas circulares empurrá-los delicadamente contra o bocal de pulverização do aparelho (2) conforme o modo desejado:

1º Fixo: Utilizar o Tubo reto (12).

2. Gire o acessório no sentido horário até o travamento (ver seta indicativa).

3. Verifique se está firme e bem encaixado.

4. Após conectado o prolongador desejado, escolha o acessório de acabamento e empurre-o na ponta do prolongador certificando-se de que o encaixe sextavado está perfeitamente alinhado.

5. A Luva de Tecido (16) deve ser colocada sobre o Bocal Difusor (14).

6. O Mini Rodo (15) deve ser acoplado ao Bocal Difusor (14) com os engates alinhados e fixados com leve pressão até o fechamento da trava.

8. Neste momento o aparelho está pronto para ser utilizado.

9. Verifique se a voltagem do aparelho é compatível com a rede elétrica local antes de ligar o plugue na tomada.

CARACTERÍSTICAS E ESPECIFICAÇÕES DO PRODUTO

1. Corpo
2. Bocal de pulverização.
3. Tampa com Válvula de Segurança
4. Tecla de Controle de Quantidade de Vapor
5. Alça
6. Cabo de força com plugue.
7. Lâmpada Piloto indicadora de funcionamento
8. Funil de Abastecimento
9. Copo Medidor
10. Escova Redonda
11. Bico Curvo para Cantos
12. Tubo Reto - prolongador
13. Bocal Difusor
14. Mini Rodo para vidros e superfícies lisas
15. Luva de Tecido para limpeza de estofados e roupas



COMO UTILIZAR O SEU HIGIENIZADOR A VAPOR

1. Antes de usar o aparelho, encha o Reservatório com Água.
2. Jamais ligue o aparelho à corrente elétrica com o reservatório de água vazio.
3. Retire a Tampa com Válvula de Segurança (3).



4. Encha sempre o Reservatório com Água usando o Copo Medidor (9) e o Funil (8) fornecidos com o aparelho.
5. Feche a Tampa com Válvula de Segurança (3), assegurando-se de que esteja bem apertada.
6. Conecte o aparelho a uma tomada elétrica.
7. A Lâmpada Piloto (7) indicadora de funcionamento irá acender.
8. O aparelho estará pronto para ser usado por aproximadamente de 3 a 4 minutos, o aparelho terá transformado a água em vapor e a Lâmpada Piloto (7) indicadora de funcionamento irá se apagar.
9. Direcione o bico de saída de vapor acoplado ao acessório e prolongador escolhidos para a área ou objeto a ser higienizado.
10. Acione a Tecla de Controle de Quantidade de Vapor (4) localizada no corpo do aparelho:
11. Esse aparelho possui autonomia de uso contínuo de 10 a 13 minutos, após esse período o produto para de emitir vapor e a Lâmpada Piloto (7) se acende indicando o reaquecimento da caldeira que dura em média de 12 a 14 segundos.
12. Após o uso, desligue o aparelho removendo o Plugue da tomada.
13. Esvazie o Reservatório de Água assim que o aparelho esfriar.

CUIDADO: RISCO DE QUEIMADURAS.

REABASTECENDO O APARELHO COM SEGURANÇA DURANTE A UTILIZAÇÃO

Se o Reservatório de Água estiver vazio e o aparelho não soltar mais vapor ao se pressionar o Botão Acionador/Liberador de Vapor, observe o seguinte procedimento para encher o aparelho com água:

- Retire o plugue da tomada elétrica e espere o aparelho esfriar por aproximadamente 3 minutos.
- Quando todo o vapor tiver sido liberado, retire a Tampa com Válvula de Segurança (3) e encha o Reservatório com auxílio do Copo Medidor (9) e do Funil (8) fornecidos com o aparelho.
- Tome cuidado para não encher o Reservatório em excesso, evitando que a água transborde. É recomendável abastecê-lo somente com 300 ml (ver indicação no Copo Medidor).
- Retire a Tampa com Válvula de Segurança (3) pressionando e girando-a lentamente no sentido anti-horário.
- Aguarde alguns segundos antes de retirá-la completamente.
- Depois de aproximadamente 3 a 4 minutos, o aparelho terá transformado a água em vapor e a Lâmpada Piloto (7) indicadora de funcionamento irá apagar.
- Conecte o Cabo Plugue na tomada.
- O aparelho está pronto para ser reutilizado.

NUNCA ABRA A TAMPA COM VÁLVULA DE SEGURANÇA SEM ANTES TER RETIRADO O PLUGUE DA TOMADA ELÉTRICA E AGUARDE O APARELHO ESFRIAR.

NUNCA ACRESCENTE NENHUM OUTRO INGREDIENTE COMO PERFUMES, DESINFETANTES, ODORIZANTES, DETERGENTES OU LIMPADORES QUÍMICOS À ÁGUA DO REABASTECIMENTO.

INDICAÇÕES DE USO

Bocal Difusor: Para a limpeza e desinfecção de tapetes, carpetes e roupas.

Mini Rodo: Higieniza perfeitamente superfícies lisas como vidros, vidraças,

laminados, azulejos, pisos etc. removendo o excesso de água, permitindo secagem imediata da área trabalhada.

Cuidado: Não utilize esse acessório diretamente em vidros ou vidraças geladas.

Escova Redonda: Ideal para remoção de crostas e higienização de superfícies rugosas e ásperas.

Bico Curvo para Cantos: Serve para o alcance de cantos e frestas mais difíceis, rejuntas de azulejos.

Luva de Tecido: Facilita a limpeza de tecidos, estofados, cortinas e tapetes.

NOTA: Desconecte completamente o aparelho da rede elétrica para efetuar trocas de acessórios.

Certifique-se de que os prolongadores e bicos estejam frios para evitar acidentes.

COMO LIMPAR O SEU HIGIENIZADOR A VAPOR

1. Antes de qualquer limpeza ou manutenção, retire o plugue da tomada elétrica.
2. A fim de alcançar maior durabilidade e desempenho, o Reservatório de Água deve ser esvaziado após cada utilização.
3. Remova os prolongadores e acessórios.
4. A de Tecido deve ser lavada com sabão neutro e seca à sombra antes de ser reutilizada. Nunca use alvejantes ou lave em máquina de lavar roupa.
5. Para limpar as saídas de vapor dos prolongadores e acessórios use somente uma escova macia.
6. Para limpeza externa passe um pano seco ou levemente umedecido e macio para não riscar o material de acabamento das superfícies.
7. Nas superfícies mais sujas, use um pano macio umedecido com sabão neutro. Seque com pano seco ou papel toalha.
8. Não utilize produtos tóxicos, como amoníaco, álcool, removedores, etc.
9. Jamais use palhas de aço, buchas ásperas ou qualquer espécie de limpadores ou materiais abrasivos, pois podem danificar seu aparelho.
10. Nunca mergulhe o corpo do aparelho em água.
11. Não utilize produtos químicos inflamáveis para a limpeza dos prolongadores e acessórios.
12. Para garantir um funcionamento perfeito e prolongar a vida útil do aparelho, enxágue várias vezes o Reservatório de Água uma vez por mês para evitar a

formação de depósitos.

13. Nunca usar vinagre ou produtos anti-calcários para limpar o reservatório.

COMO GUARDAR O SEU HIGIENIZADOR A VAPOR

- Depois do uso, desligue o aparelho e desconecte o plugue da tomada.
- Aguarde pelo menos 5 minutos até que esfrie totalmente.
- Esvazie cuidadosamente o Reservatório de Água.
- Seque todo o aparelho e acessórios com papel toalha ou pano seco e macio.
- Enrole o Cabo com o Plugue (6) antes de guardá-lo para não o danificar.
- Guarde o aparelho em local plano, seco e seguro, longe do alcance de crianças e livre de poeira e umidade.

TERMO DE GARANTIA

Prezado Consumidor,

A BSD Comércio de Eletrônicos S.A. assegura ao proprietário consumidor deste produto garantia contra qualquer vício/defeito de material ou de fabricação que nele se apresentar no prazo legal de 180 (cento e oitenta) dias, contados a partir da data de emissão da Nota Fiscal de Venda ao primeiro adquirente consumidor final, mesmo que o produto venha a ser transferido a terceiros, desde que tenha sido instalado e utilizado conforme orientações contidas no Manual do Usuário.

A BSD Comércio de Eletrônicos S.A. restringe sua responsabilidade à substituição das peças defeituosas desde que, a critério de seu técnico credenciado, se constatem falhas em condições normais de uso. Não estão incluídos na garantia os defeitos ou danos originados de:

1. Uso inadequado da ferramenta (uso profissional ou industrial, por exemplo);
2. Instalações elétricas deficientes;
3. Ligação à rede elétrica imprópria;
4. Desgaste natural por tempo de uso ou de serviço;
5. Estocagem incorreta, influência do clima.

Ocorrerá perda do direito à garantia nos seguintes casos:

1. Se o produto for aberto, alterado, violado (ou apresentar sinais de tentativa/violação),

Ocorrerá perda do direito à garantia nos seguintes casos:

1. Se o produto for aberto, alterado, violado (ou apresentar sinais de tentativa/violação), ajustado ou consertado por pessoa física ou jurídica não credenciada pela BSD Comércio de Eletrônicos S.A.;
2. Se o produto sofrer qualquer dano provocado por queda, acidentes, mau acondicionamento, má conservação e ação de agentes da natureza;
3. Se for usado em desacordo com o Manual do Usuário;
4. Em caso de flutuações excessivas de energia elétrica;
5. Se o número de série for removido ou rasurado (referentes aos modelos que possuírem nº de série);
6. Se for constatado trabalho com água suja ou produtos químicos inadequados (no caso de lavadoras de alta pressão);
7. Em caso de rasura da Nota Fiscal, ou na ausência da apresentação desta;
8. Se o produto adquirido provier de venda no estado, caracterizada por meio de Nota Fiscal de Venda, ou ainda se o preço de venda for muito inferior ao praticado pelo mercado;
9. No caso de venda no estado ou mostruário, não nos responsabilizamos pela ausência de quaisquer acessórios;

A BSD Comércio de Eletrônicos S.A. se isenta de qualquer responsabilidade oriunda de mau uso que possa ocasionar danos físicos ou materiais ao usuário, a terceiros e/ou ao proprietário do produto. Assim como danos originados por imprudência, negligência e imperícia, força maior ou caso fortuito.

A BSD Comércio de Eletrônicos S.A. obriga-se a prestar os serviços acima referidos somente nas localidades onde mantiver oficinas de serviços, próprias ou especificamente autorizadas para atender este produto. O proprietário - consumidor será, portanto, o único responsável pelas despesas e riscos de transporte deste aparelho à oficina autorizada mais próxima (ida e volta). **NOTA:** A BSD Comércio de Eletrônicos S.A. se isenta de qualquer responsabilidade decorrente da aquisição da chamada garantia estendida perante qualquer seguradora/revenda. O prazo de garantia se restringe ao total acima mencionado.



SAC – SERVIÇO DE ATENDIMENTO AO CLIENTE:

Para elucidar qualquer dúvida sobre os produtos OZ, efetuar reclamações e obter informações da nossa rede de serviços autorizados, favor entrar em contato com o nosso serviço de atendimento pelo 0800-000-4918 ou pelo e-mail sac@ozline.com.br.

Garantia é válida somente em território nacional.