



O presente manual de instruções encontra-se disponível em meio digital, devendo ser solicitado ao nosso Serviço de Atendimento ao Cliente.

Projeto em especificações técnicas sujeitos a alteração sem prévio aviso.  
As figuras contidas neste manual são de caráter ilustrativo, não são necessariamente fiéis ao produto em si.

BSD COMERCIO DE ELETRONICOS S.A.  
R: SANTA CATARINA, 2348 SALA 19  
CEP: 89.212-212 – FLORESTA - JOINVILLE – SC  
(11) 2478-3609 CPNJ: 42.270.691/0002-74

**MARMITEIRA  
ELÉTRICA**  
**MARMI**



**MR1900**

**BIVOLT**

## Recomendações e advertências importantes:

### Cuidados com o Aparelho

1. Utilize o aparelho exclusivamente em uma superfície plana e estável.
2. Este aparelho destina-se ao uso residencial. Sua utilização comercial acarreta a perda de garantia, e a OZ se eximirá da responsabilidade por qualquer dano causado.
3. Em caso de danos, nunca tente consertar o produto. Procure uma das assistências técnicas autorizadas da OZ. Tentativas de conserto por conta própria invalidam a garantia.
4. Evite que o cordão de alimentação entre em contato com partes quentes ou objetos cortantes. O cordão nunca deve ser dobrado ou esticado.
5. Utilize sua marmiteira em uma superfície firme, seca e resistente ao calor.
6. Ao limpar o aparelho, certifique-se de retirar o plugue da tomada elétrica.

### Situações de Perigo

1. Ao remover o cabo elétrico da tomada, puxe pelo plugue, nunca pelo cabo.
2. Nunca imerja o aparelho em água ou o enxágue na torneira, pois contém componentes elétricos, o que acarreta risco de choques.
3. Evite conectar o aparelho em extensões ou tomadas sobrecarregadas, pois pode resultar em acidentes ou danificar componentes.
4. Não utilize o aparelho em locais abertos.
5. Mantenha o produto afastado de chamas ou objetos que produzam calor.

### Aviso Importante

1. Sua marmiteira é bivolt e pode ser ligada a tomadas com tensão de 127V ou 220V.
2. Não utilize o aparelho se a tomada, o cordão elétrico ou o próprio aparelho estiverem danificados.
3. Evite usar o aparelho com o cabo tensionado ou esticado.
4. Não deixe o aparelho funcionando sem vigilância.
5. Se o cordão de alimentação estiver danificado, substitua-o por meio do fabri-

cante, agente autorizado ou pessoa qualificada para evitar riscos.

6. Não utilize o aparelho para nenhum outro fim além do descrito neste manual.
7. Este aparelho não deve ser operado por meio de um temporizador externo ou sistema de controle remoto separado.
8. Supervisione crianças para evitar brincadeiras perigosas com o aparelho.
9. Evite colocar o aparelho sobre ou próximo a materiais inflamáveis, como toalhas de mesa ou cortinas.
10. Desconecte o aparelho da tomada elétrica imediatamente se notar fumaça escura saindo dele.
11. A temperatura da superfície do aparelho aumenta durante o uso; aguarde até que esfrie após a utilização antes de manuseá-lo ou guardá-lo para evitar riscos.
12. Este aparelho não é destinado à utilização por pessoas (inclusive crianças) com capacidades físicas, sensoriais ou mentais reduzidas, ou por pessoas com falta de experiência e conhecimento, a menos que tenham recebido instruções referentes à utilização do aparelho ou estejam sob a supervisão de uma pessoa responsável pela sua segurança.

- Mantenha o fio elétrico distante de superfícies quentes.
- Não use o aparelho para nenhum outro fim a não ser o descrito neste manual.
- As crianças devem ser supervisionadas para que não brinquem com o aparelho.
- Os invólucros plásticos e outros materiais da embalagem do produto deverão ficar longe do alcance de crianças e animais, a fim de se evitarem riscos de sufocamento ao brincar ou manusear estes resíduos.
- Este aparelho não foi concebido para ser utilizado por pessoas (incluindo crianças) com capacidades físicas, sensoriais ou mentais reduzidas, ou falta de experiência e conhecimentos, exceto se forem supervisionadas ou instruídas por uma pessoa responsável pela sua segurança.
- Para se proteger contra choque elétrico o usuário não poderá mergulhar o cordão elétrico ou o plugue em água ou em outro líquido.
- Este aparelho não se destina a ser operado, por meio de temporizadores externo ou telecomando em separado.
- Este produto está sendo comercializado com Plugue Padrão Brasileiro, estabelecido pela ABNT e regulamentado pelo Inmetro
- Este produto atende as normas de segurança elétrica estabelecidas pelo Inmetro.

## CONHEÇA SEU PRODUTO

Tampa da  
marmiteira

Travas



Recipiente para alimentos  
com separador



Base de  
aquecimento

## FUNCIONAMENTO

A Marmiteira é ideal para realizar refeições saudáveis e quentinhas em qualquer local.

Seu sistema possui recipiente de alimentos independente da base de aquecimento, proporcionando melhor conforto já que, você pode manter a base no local de trabalho e transportar apenas o recipiente de alimentos.

O aquecimento dos alimentos ocorre por vapor da água e seu aparelho é livre de Bisfenol (BPA Free).

Para sua comodidade sua marmiteira elétrica pratic é bivolt 127V ~220V.

Antes da primeira utilização, limpe a marmiteira (veja em limpeza). Repita esse procedimento toda vez que for usar o produto.

Coloque o aparelho em um local plano e firme.

Destrave a marmiteira de sua base e insira água limpa até o nível indicado na grade de aquecimento, cuidado para não ultrapassar o nível máximo de água.

Coloque novamente o recipiente de alimentos na base, porém sem travar.

Ligue a marmiteira a tomada elétrica e aguarde o aquecimento.

O vapor de água será liberado enquanto o alimento é aquecido, não manuseie o produto enquanto estiver aquecendo.

Durante o processo, a lâmpada vermelha irá acender indicando que o produto está ligado, aguarde cerca de 20 a 30 minutos até que o alimento seja aquecido, o tempo de aquecimento pode variar de acordo com a temperatura ambiente e o tipo de alimento.

Após aguardar o tempo necessário, retire o plugue da tomada trave a tampa do recipiente e retire-o da base de aquecimento com cuidado.

Nota: Não leve o recipiente ao fogo, não lave o produto por imersão, não utilize objetos abrasivos como esponjas de aço na limpeza do produto.

## LIMPEZA

certifique-se que o produto está desligado e com a temperatura ambiente para realizar os procedimentos de limpeza.

O recipiente de alimentos pode ser lavado de maneira convencional usando água corrente e sabão neutro.

A base de aquecimento deve ser limpa usando um pano umedecido, para que seja limpo dentro e fora do aparelho.

## TERMO DE GARANTIA

### *Prezado Consumidor,*

A BSD Comércio de Eletrônicos S.A assegura ao proprietário consumidor deste produto garantia contra qualquer vício/defeito de material ou de fabricação que nele se apresentar no prazo legal de 180 (cento e oitenta) dias, contados a partir da data de emissão da Nota Fiscal de Venda ao primeiro adquirente consumidor final, mesmo que o produto venha a ser transferido a terceiros, desde que tenha sido instalado e utilizado conforme orientações contidas no Manual do Usuário.

A BSD Comércio de Eletrônicos S.A. restringe sua responsabilidade à substituição das peças defeituosas desde que, a critério de seu técnico credenciado, se constatem falhas em condições normais de uso. Não estão incluídos na garantia os defeitos ou danos originados de:

1. Uso inadequado da ferramenta (uso profissional ou industrial, por exemplo);
2. Instalações elétricas deficientes;
3. Ligação à rede elétrica imprópria;
4. Desgaste natural por tempo de uso ou de serviço;
5. Estocagem incorreta, influência do clima.

Ocorrerá perda do direito à garantia nos seguintes casos:

1. Se o produto for aberto, alterado, violado (ou apresentar sinais de tentativa/violação), ajustado ou consertado por pessoa física ou jurídica não credenciada pela BSD Comércio de Eletrônicos S.A.;
2. Se o produto sofrer qualquer dano provocado por queda, acidentes, mau acondicionamento, má conservação e ação de agentes da natureza;
3. Se for usado em desacordo com o Manual do Usuário;
4. Em caso de flutuações excessivas de energia elétrica;
5. Se o número de série for removido ou rasurado (referentes aos modelos que possuem nº de série);
6. Se for constatado trabalho com água suja ou produtos químicos inadequados (no caso de lavadoras de alta pressão);
7. Em caso de rasura da Nota Fiscal, ou na ausência da apresentação desta;

8. Se o produto adquirido provier de venda no estado, caracterizada por meio de Nota Fiscal de Venda, ou ainda se o preço de venda for muito inferior ao praticado pelo mercado;
9. No caso de venda no estado ou mostruário, não nos responsabilizamos pela ausência de quaisquer acessórios;

A BSD Comércio de Eletrônicos S.A. se isenta de qualquer responsabilidade oriunda de mau uso que possa ocasionar danos físicos ou materiais ao usuário, a terceiros e/ou ao proprietário do produto. Assim como danos originados por imprudência, negligência e imperícia, força maior ou caso fortuito.

A BSD Comércio de Eletrônicos S.A. obriga-se a prestar os serviços acima referidos somente nas localidades onde mantiver oficinas de serviços, próprias ou especificamente autorizadas para atender este produto. O proprietário - consumidor será, portanto, o único responsável pelas despesas e riscos de transporte deste aparelho à oficina autorizada mais próxima (ida e volta).

NOTA: A BSD Comércio de Eletrônicos S.A. se isenta de qualquer responsabilidade decorrente da aquisição da chamada garantia estendida perante qualquer seguradora/revenda. O prazo de garantia se restringe ao total acima mencionado.



**SAC – SERVIÇO DE ATENDIMENTO AO CLIENTE:** Para elucidar qualquer dúvida sobre os produtos OZ, efetuar reclamações e obter informações da nossa rede de serviços autorizados, favor entrar em contato com o nosso serviço de atendimento pelo 0800 0004918 ou pelo e-mail [sac@ozline.com.br](mailto:sac@ozline.com.br).

**Garantia é válida somente em território nacional.**