



O presente manual de instruções encontra-se disponível em meio digital, devendo ser solicitado ao nosso Serviço de Atendimento ao Cliente.

Projeto em especificações técnicas sujeitos a alteração sem prévio aviso.
As figuras contidas neste manual são de caráter ilustrativo, não são necessariamente fiéis ao produto em si.

BSD COMERCIO DE ELETRONICOS S.A.
R: SANTA CATARINA, 2348 SALA 19
CEP: 89.212-212 - FLORESTA - JOINVILLE - SC
(11) 2478-3609 CPNJ: 42.270.691/0002-74

**PIPOQUEIRA
ELÉTRICA
POPFILM**



PC9500

**127V - 900W
220V - 900W**



RECOMENDAÇÕES E ADVERTÊNCIAS IMPORTANTES:

1. Antes de ligar o plugue na tomada, verifique se a voltagem do aparelho é compatível com a da rede elétrica local.
2. Este aparelho foi produzido para fins domésticos; sua utilização comercial acarretará na perda da garantia.
3. Desligue o aparelho da tomada sempre que não estiver utilizando o mesmo.
4. Para evitar choques elétricos, nunca use o aparelho com as mãos molhadas; não molhe, nem o mergulhe em água. Não agite o aparelho enquanto estiver em operação.
5. Para evitar acidentes, não permita que crianças utilizem o produto sem a supervisão de um adulto ou mesmo pessoas que desconheçam suas instruções de uso.
6. Recomenda-se vigiar as crianças para que elas não brinquem com o aparelho.
7. Sempre que colocar o aparelho de lado, mesmo que por breves instantes, desligue-o.
8. Não utilize o aparelho na proximidade de torneiras, chuveiros ou piscinas.
9. Não utilize extensões auxiliares para aumentar o comprimento do cabo plugue.
10. Nunca permita que o cabo plugue encoste em superfícies quentes.
11. Nunca transporte ou desligue o produto puxando pelo cabo plugue.
12. Nunca use o produto com o cabo plugue ou plugue danificados, ou ainda se o produto apresentar mau funcionamento. Leve-o a uma Assistência Técnica Autorizada.
13. Para não perder a garantia, evitar problemas técnicos e risco de acidentes ao usuário, não permita que sejam feitos consertos e/ou trocas de peças em casa, caso necessário, leve o produto a uma Assistência Técnica Autorizada OZ.
14. Este aparelho não é operado por um temporizador externo ou um sistema de controle remoto.
15. Se o cordão de alimentação está danificado, ele deve ser substituído pelo fabricante ou agente autorizado ou pessoa qualificada, a fim de evitar riscos.

ADVERTÊNCIA:

Este aparelho não deve ser usado por pessoas (inclusive crianças) com capacidades físicas, sensoriais ou mentais reduzidas, ou por usuários com falta de experiência e conhecimento, a menos que tenham recebido instruções referentes à utilização do aparelho ou estejam sob a supervisão de um responsável.

Antes de utilizar a sua pipoqueira:

1. Retire a tampa e lave-a em água corrente e detergente neutro.
2. Após a limpeza, seque completamente o produto.
3. Toda a limpeza deverá ser feita com o produto desligado e desconectado da tomada.

Utilizando a pipoqueira:

1. Verifique se a voltagem do aparelho é a mesma da tomada a ser utilizada.
2. Coloque o produto em uma superfície plana e estável.
3. Conecte o plugue na tomada.
4. Coloque o milho de pipoca dentro da câmara de estouro até a medida MAX dentro do aparelho. **NÃO UTILIZE ÓLEO OU QUALQUER OUTRO INGREDIENTE PARA NÃO DANIFICAR O APARELHO.**
5. A pipoca preparada na PIPOQUEIRA é mais saudável porque não utiliza óleo ou gordura.
6. Não ultrapasse a medida máximo na pipoqueira.
7. Encaixe a Tampa sobre a Base.
8. Coloque uma tigela resistente ao calor embaixo do Bico de Saída para recolher as pipocas.
9. Ligue a pipoqueira colocando o Botão Lig./Desl. na posição (I).
10. **ATENÇÃO: NUNCA LIGUE O APARELHO VAZIO.**
11. Nunca retire a tampa com o aparelho em funcionamento.
12. Após alguns minutos, as pipocas começarão a estourar. Aguarde até que o intervalo entre os estouros comece a ficar espaçado e desligue a pipoqueira colocando o Botão Lig./Desl. na posição (0).



13. Importante: nunca despeje a manteiga dentro da câmara de estouro. Isto danificará o aparelho.
14. Coloque seu aparelho somente sobre superfícies planas, firmes, limpas, niveladas e secas. Não utilize o aparelho sobre superfícies empoçadas de líquidos, sobre fogão ou outros aparelhos, nem próximo ao forno, para evitar acidentes.
15. O aparelho não deve ser operado por meio de um temporizador externo ou sistema de controle remoto separado.
16. Não utilize acessórios que não sejam originais do aparelho. O uso de acessórios que não sejam originais pode prejudicar o funcionamento, causar danos ao usuário e ao produto.
17. Desligue o aparelho imediatamente se estiver funcionando defeituosamente. Cuidado, superfície quente.

Precauções importantes:

1. Quando utilizar a sua nova pipoqueira, sempre siga as instruções de segurança descritas neste manual.
2. Não utilize este aparelho perto de locais úmidos ou submerja-o em qualquer outro líquido.
3. Não utilize sal, açúcar, manteiga, margarina, óleo ou qualquer outro condimento no aparelho durante o preparo da pipoca, pois pode ocorrer infiltração nos componentes internos e danificar sua pipoqueira.
4. Sempre desplugue o aparelho da tomada quando o mesmo não estiver em uso, guardado, antes de retirar seus acessórios ou realizar a sua limpeza.
5. Este aparelho não deve ser utilizado ao ar livre, perto de aparelhos que emitam gases quentes, fogões elétricos ou dentro de fornos.
6. Não utilize a sua pipoqueira próxima a materiais inflamáveis.
7. Nunca deixe o aparelho funcionando sem supervisão.
8. Certifique-se de que o aparelho esfriou totalmente antes de armazená-lo.
9. Antes de utilizar a sua pipoqueira, retire a tampa e lave-a em água corrente e detergente neutro. Após a limpeza, seque completamente o produto. Toda a limpeza deverá ser feita com o produto desligado e desconectado da tomada.

10. **ATENÇÃO:** Não utilize produtos de limpeza abrasivos, buchas de aço ou escovas para realizar a limpeza do aparelho.
11. **NOTA:** Alguns grãos de milho podem não estourar devido a condições climáticas ou excesso de grão de milho na câmara do aparelho.

CONHEÇA SEU PRODUTO



OBS: NÃO UTILIZE ÓLEO OU QUALQUER OUTRO INGREDIENTE PARA NÃO DANIFICAR O APARELHO



CUIDADO!
SUPERFÍCIE QUENTE!

MODO DE UTILIZAÇÃO:

Antes de utilizar a sua pipoqueira

- Retire a tampa e lave-a em água corrente e detergente neutro.
- Após a limpeza seque completamente o produto.
- Toda a limpeza deverá ser feita com o produto desligado e desconectado da

tomada.

- Verifique se a voltagem do aparelho é a mesma da tomada a ser utilizada.
- Coloque o produto em uma superfície plana e estável.
- Conecte o plugue na tomada.

Usando o produto

- Coloque a quantidade desejada de milho de pipoca, porem lembre-se de não ultrapassar a marcação "MAX" dentro do duto.
- Ligue a pipoqueira na tomada e ligue o botão Liga/Desliga na lateral do aparelho.
- Recomenda-se vigiar as crianças para que elas não brinquem com o aparelho.
- Dependendo da qualidade do milho alguns grãos podem não estourar e ficar dentro do aparelho. Retire-os antes da próxima utilização.
- Não deixe o aparelho ligado por mais de 5 min consecutivos.
- Retire a tigela de pipocas com cuidado, pois o aparelho expulsa ar quente e o Corpo e seus componentes costumam ficar muito quentes no decorrer da utilização.
- Após o uso remova o plugue da tomada e deixe o aparelho esfriar por 10 min antes da próxima utilização.
- Para pipocas salgadas prefira o sal líquido que tem melhor aderência do que o sal refinado.
- Tempero em pó sabor bacon ou ervas também é uma boa opção para uma pipoca com toque diferente.
- Para pipocas doces experimente espalhar calda de chocolate ou morango por cima.

TERMO DE GARANTIA

Prezado Consumidor,

A BSD Comércio de Eletrônicos S.A assegura ao proprietário consumidor deste produto garantia contra qualquer vício/defeito de material ou de fabricação que nele se apresentar no prazo legal de 180 (cento e oitenta) dias, contados a partir da data de emissão da Nota Fiscal de Venda ao primeiro adquirente consumidor final, mesmo que o produto venha a ser transferido a terceiros, desde que tenha sido instalado e utilizado conforme orientações contidas no Manual do Usuário.

A BSD Comércio de Eletrônicos S.A. restringe sua responsabilidade à substituição das peças

defeituosas desde que, a critério de seu técnico credenciado, se constatem falhas em condições normais de uso. Não estão incluídos na garantia os defeitos ou danos originados de:

1. Uso inadequado da ferramenta (uso profissional ou industrial, por exemplo);
2. Instalações elétricas deficientes;
3. Ligação à rede elétrica imprópria;
4. Desgaste natural por tempo de uso ou de serviço;
5. Estocagem incorreta, influência do clima.

Ocorrerá perda do direito à garantia nos seguintes casos:

1. Se o produto for aberto, alterado, violado (ou apresentar sinais de tentativa/violação), ajustado ou consertado por pessoa física ou jurídica não credenciada pela BSD Comércio de Eletrônicos S.A.;
2. Se o produto sofrer qualquer dano provocado por queda, acidentes, mau acondicionamento, má conservação e ação de agentes da natureza;
3. Se for usado em desacordo com o Manual do Usuário;
4. Em caso de flutuações excessivas de energia elétrica;
5. Se o número de série for removido ou rasurado (referentes aos modelos que possuem n° de série);
6. Se for constatado trabalho com água suja ou produtos químicos inadequados (no caso de lavadoras de alta pressão);
7. Em caso de rasura da Nota Fiscal, ou na ausência da apresentação desta;
8. Se o produto adquirido provier de venda no estado, caracterizada por meio de Nota Fiscal de Venda, ou ainda se o preço de venda for muito inferior ao praticado pelo mercado;
9. No caso de venda no estado ou mostruário, não nos responsabilizamos pela ausência de quaisquer acessórios;

A BSD Comércio de Eletrônicos S.A. se isenta de qualquer responsabilidade oriunda de mau uso que possa ocasionar danos físicos ou materiais ao usuário, a terceiros e/ou ao proprietário do produto. Assim como danos originados por imprudência, negligência e imperícia, força maior ou caso fortuito.

A BSD Comércio de Eletrônicos S.A. obriga-se a prestar os serviços acima referidos somente nas localidades onde mantiver oficinas de serviços, próprias ou especificamente autorizadas para atender este produto. O proprietário - consumidor será, portanto, o único responsável pelas despesas e riscos de transporte deste aparelho à oficina autorizada mais próxima (ida e volta). **NOTA:** A BSD Comércio de Eletrônicos S.A. se isenta de qualquer responsabilidade decorrente da aquisição da chamada garantia estendida perante qualquer seguradora/revenda. O prazo de garantia se restringe ao total acima mencionado.



SAC – SERVIÇO DE ATENDIMENTO AO CLIENTE:

Para elucidar qualquer dúvida sobre os produtos OZ, efetuar reclamações e obter informações da nossa rede de serviços autorizados, favor entrar em contato com o nosso serviço de atendimento pelo 0800-000-4918 ou pelo e-mail sac@ozline.com.br.

Garantia é válida somente em território nacional.