



O presente manual de instruções encontra-se disponível em meio digital, devendo ser solicitado ao nosso Serviço de Atendimento ao Cliente.

Projeto em especificações técnicas sujeitos a alteração sem prévio aviso.

As figuras contidas neste manual são de caráter ilustrativo, não são necessariamente fiéis ao produto em si.

BSD COMERCIO DE ELETRONICOS S.A.
R: SANTA CATARINA, 2348 SALA 19
CEP: 89.212-212 - FLORESTA - JOINVILLE - SC
(11) 2478-3609 CPNJ: 42.270.691/0002-74

VAPORIZADOR PORTÁTIL FAST



PV6900

127V - 800W
220V - 800W

RECOMENDAÇÕES E ADVERTÊNCIAS IMPORTANTES:

- Na utilização de aparelhos elétricos respeitar, para a sua própria segurança, os seguintes cuidados:
- Antes de ligar o plugue na tomada, verifique se a tensão (voltagem) do produto, que consta em sua etiqueta de identificação, é a mesma da tomada a ser utilizada.
- Não ligue o aparelho em tomadas múltiplas ou extensões sobrecarregadas, pois a sobrecarga pode danificar o produto e causar acidentes.
- Desligue o produto e retire o plugue da tomada, quando não for usá-lo ou quando for limpá-lo.
- Para evitar choques elétricos, nunca use o aparelho com as mãos molhadas. Não molhe o produto e nem mergulhe em água ou outro tipo de líquido.
- Nunca use o produto se estiver com o fio elétrico ou plugue danificados.
- Não desligue o produto puxando o plugue da tomada pelo fio elétrico e nunca transporte o aparelho pelo mesmo.
- Não permita que crianças ou pessoas com capacidades físicas, mentais ou sensoriais reduzidas ou pouca experiência e conhecimento utilizem o produto sem a supervisão de um responsável por sua segurança.
- Nunca oriente o bocal do vaporizador em direção a pessoas ou animais.
- Sempre utilize o produto na posição vertical (em pé) na proporção ideal. Caso contrário, poderá sair excesso de vapor, causando queimaduras.
- Não deixe o produto funcionando sozinho.
- Se o cordão de alimentação está danificado, ele deve ser substituído pelo fabricante ou agente autorizado ou pessoa qualificada, a fim de evitar riscos.
- CUIDADO! O vapor produzido pelo produto é quente e pressurizado.
- Os bocais de saída de vapor, bem como os acessórios, tornam-se quentes durante o uso. Para evitar queimaduras, não toque nas partes quentes até que as mesmas esfriem completamente.
- Após o uso, aguarde o total resfriamento do produto antes de guardá-lo.
- Este produto foi desenvolvido apenas para uso doméstico; sua utilização comercial acarretará a perda da garantia.

- Mantenha o aparelho e o cordão elétrico longe do calor, da luz do sol, da umidade e de superfícies cortantes ou similares.
- Não deixe o fio do plugue tocar superfícies quentes.
- Não deixe o fio do plugue do lado de fora da mesa ou balcão onde estiver apoiado. Evitando derrubá-lo.
- A aquisição e/ou substituição do fio elétrico ou plugue deverá ser feita por uma Assistência Técnica Autorizada OZ
- O uso de peças ou acessórios que não sejam originais do produto, pode prejudicar o funcionamento de seu aparelho, assim como causar danos ao usuário, além de acarretar perda da garantia.
- Respeite o limite máximo para o enchimento do reservatório de água.
- Utilizar somente água no reservatório. O uso de outros tipos de líquido poderá danificar o produto.
- Não utilize o produto se o bocal de saída de vapor estiver obstruído. Se isto ocorrer, desligue imediatamente o produto e desconecte-o da tomada. Não utilize o produto se este estiver danificado ou ainda se apresentar mau funcionamento e nunca tente desmontar ou consertar seu produto em casa. Leve-o a uma Assistência Técnica Autorizada OZ
- Esse produto pode apresentar Calor residual após o uso, aguarde o aparelho esfriar após sua utilização para fazer a limpeza ou armazenar o mesmo.
- Não armazenar o produto com água em seu interior.

ADVERTÊNCIA:

Este aparelho não deve ser utilizado por pessoas (inclusive crianças) com capacidades físicas, sensoriais ou mentais reduzidas, ou por pessoas com falta de experiência e conhecimento, a menos que tenham recebido instruções referentes à utilização do aparelho ou estejam sob a supervisão de uma pessoa responsável. Recomenda-se vigiar as crianças para que elas não brinquem com o aparelho.

CONHEÇA O SEU PRODUTO

1. Botão liga/desliga
2. Reservatório de água
3. Luz piloto, indicadora de aquecimento
4. Tampa para entrada de água
5. Escovas para remoção de bolinha e fiapos
6. Funil de dosagem e inserção de água



UTILIZANDO O SEU VAPORIZADOR PORTÁTIL

- Para colocar água no reservatório, certifique-se de que o vaporizador esteja desconectado da tomada.
- Abra a tampa superior do reservatório de água. Com o auxílio do funil, coloque água limpa no reservatório até o limite máximo.
- Recoloque a tampa do reservatório, certificando-se que a mesma esteja bem fechada.

- Conecte o plugue na tomada e ligue o produto, a Luz piloto irá acender e em aproximadamente 2 minutos o seu vaporizador começará a soltar vapor.
- Pendure a roupa a ser desamassada em um cabide, para facilitar o trabalho.
- Direcione o bico de saída de vapor em direção a roupa, certificando-se de que o vaporizador está em posição vertical, o que ajuda a evitar que caiam gotas de água.
- Mantenha o vaporizador sempre na posição vertical realizando movimentos de baixo pra cima e vice e versa, utilizando uma distância de aproximadamente 10cm entre o bico de saída de vapor e o tecido. Aos poucos o vapor vai removendo o amassado.
- Para vincos mais persistentes, repita várias vezes este processo.

IMPORTANTE: Se a água do vaporizador acabar, a luz piloto irá apagar e o produto será desligado automaticamente. Para retomar o uso, mude a chave de Liga/Desliga para posição desligada, tire o produto da tomada, coloque água e ligue o vaporizador normalmente.

ATENÇÃO: A água deverá ser inserida de forma lenta, pois ao entrar em contato com o fundo do reservatório poderá espirrar devido à diferença de temperatura.

COMO LIMPAR O SEU VAPORIZADOR PORTÁTIL

- Após o uso, desligue o vaporizador e o desconecte da tomada.
- Aguarde o produto esfriar completamente. Caso haja água no reservatório, elimine-a completamente após o resfriamento do produto.
- Para efetuar a limpeza, utilize um pano limpo e úmido.
- Não utilize palha-de-aço ou qualquer outro produto abrasivo, pois podem danificar a superfície do vaporizador.
- É normal a formação de uma camada de calcário no fundo do reservatório, isso ocorre com o passar do tempo devido aos minerais encontrados na água.
- Para realizar a limpeza:
- Coloque um pouco de ácido cítrico dentro do reservatório e deixe agir por 5 minutos.
- Remova o ácido cítrico e coloque um pouco de água dentro do reservatório.
- Tampe o reservatório e chacoalhe o produto um pouco.

- Remova a água e repita o procedimento 2x.
- Após isso, remova toda a água e deixe o produto secar ao ar livre.

DICAS

Para remover amassados de guardanapos, lenços e toalhas, coloque-os pendurados em um cabide ou varal e vaporize-os. Este vaporizador pode ser utilizado para higienizar tapetes, cortinas e almofadas (O produto deve ser sempre mantido da posição vertical).

Tenha cuidado ao utilizar este aparelho em tecidos mais delicados, a fim de evitar danos ou manchas de água.

UTILIZANDO OS ACESSÓRIOS

- Com o produto desligado, encaixe o acessório de sua preferência na saída do vapor.
- Ligue o produto e aguarde aproximadamente 2 minutos para que comece a sair o vapor. Siga as mesmas recomendações para utilização do vaporizador, porém encostando a almofada no tecido para que esta possa, aos poucos, ir removendo os fiapos e bolinhas que estiverem grudadas no tecido.
- Escova: Utilize para remover fiapos. Com o produto desligado, encaixe o acessório escova no bocal de saída do vapor.
- Ligue o produto e aguarde aproximadamente 2 minutos para que comece a sair o vapor. Faça os mesmos movimentos descritos na utilização do produto, porém encostando a escova no tecido para que est possa, aos poucos, remover os fiapos.

TERMO DE GARANTIA

Prezado Consumidor,

A BSD Comércio de Eletrônicos S.A assegura ao proprietário consumidor deste produto garantia contra qualquer vício/defeito de material ou de fabricação que nele se apresentar no prazo legal de 180 (cento e oitenta) dias, contados a partir da data de emissão da Nota Fiscal de Venda ao primeiro adquirente consumidor final, mesmo que o produto venha a ser transferido a terceiros, desde que tenha sido instalado e utilizado conforme orientações contidas no Manual do Usuário.

A BSD Comércio de Eletrônicos S.A. restringe sua responsabilidade à substituição das peças

defeituosas desde que, a critério de seu técnico credenciado, se constatem falhas em condições normais de uso. Não estão incluídos na garantia os defeitos ou danos originados de:

1. Uso inadequado da ferramenta (uso profissional ou industrial, por exemplo);
2. Instalações elétricas deficientes;
3. Ligação à rede elétrica imprópria;
4. Desgaste natural por tempo de uso ou de serviço;
5. Estocagem incorreta, influência do clima.

Ocorrerá perda do direito à garantia nos seguintes casos:

1. Se o produto for aberto, alterado, violado (ou apresentar sinais de tentativa/violação), ajustado ou consertado por pessoa física ou jurídica não credenciada pela BSD Comércio de Eletrônicos S.A.;
2. Se o produto sofrer qualquer dano provocado por queda, acidentes, mau acondicionamento, má conservação e ação de agentes da natureza;
3. Se for usado em desacordo com o Manual do Usuário;
4. Em caso de flutuações excessivas de energia elétrica;
5. Se o número de série for removido ou rasurado (referentes aos modelos que possuem n° de série);
6. Se for constatado trabalho com água suja ou produtos químicos inadequados (no caso de lavadoras de alta pressão);
7. Em caso de rasura da Nota Fiscal, ou na ausência da apresentação desta;
8. Se o produto adquirido provier de venda no estado, caracterizada por meio de Nota Fiscal de Venda, ou ainda se o preço de venda for muito inferior ao praticado pelo mercado;
9. No caso de venda no estado ou mostruário, não nos responsabilizamos pela ausência de quaisquer acessórios;

A BSD Comércio de Eletrônicos S.A. se isenta de qualquer responsabilidade oriunda de mau uso que possa ocasionar danos físicos ou materiais ao usuário, a terceiros e/ou ao proprietário do produto. Assim como danos originados por imprudência, negligência e imperícia, força maior ou caso fortuito.

A BSD Comércio de Eletrônicos S.A. obriga-se a prestar os serviços acima referidos somente nas localidades onde mantiver oficinas de serviços, próprias ou especificamente autorizadas para atender este produto. O proprietário - consumidor será, portanto, o único responsável pelas despesas e riscos de transporte deste aparelho à oficina autorizada mais próxima (ida e volta). **NOTA:** A BSD Comércio de Eletrônicos S.A. se isenta de qualquer responsabilidade decorrente da aquisição da chamada garantia estendida perante qualquer seguradora/revenda. O prazo de garantia se restringe ao total acima mencionado.



SAC – SERVIÇO DE ATENDIMENTO AO CLIENTE:

Para elucidar qualquer dúvida sobre os produtos OZ, efetuar reclamações e obter informações da nossa rede de serviços autorizados, favor entrar em contato com o nosso serviço de atendimento pelo 0800-000-4918 ou pelo e-mail sac@ozline.com.br.

Garantia é válida somente em território nacional.