



Serra Circular CS1000



SERRA CIRCULAR

CONSERVE ESTE MANUAL PARA FUTURAS CONSULTAS.

ADVERTÊNCIAS: LEIA ESTE MANUAL DE INSTRUÇÕES ANTES DE UTILIZAR O PRODUTO.

Parabéns pela escolha de uma ferramenta elétrica OZ. Ela foi desenvolvida com alto padrão de eficiência e qualidade garantindo o melhor desempenho e durabilidade. Antes de sua utilização, leia atentamente as instruções a seguir, as quais permitirão o bom funcionamento da sua ferramenta elétrica.

RECOMENDAÇÕES E ADVERTÊNCIAS IMPORTANTES

A BSD Comércio de Eletrônicos S.A. garante o bom funcionamento deste produto. Porém, é necessária a utilização correta para que você desfrute do máximo que a ferramenta elétrica pode proporcionar sem prejudicar sua saúde. Cuidados com a ÁREA DE TRABALHO, PRECAUÇÕES QUANTO À SEGURANÇA ELÉTRICA E PESSOAL, MANUSEIO E LIMPEZA, CUIDADOS COM O PRODUTO, ACESSÓRIOS e MEIO AMBIENTE são descritos a seguir e devem ser obedecidos. Muitos dos “problemas”, que ocorrem com as ferramentas elétricas, têm como causa a desinformação em relação ao produto, ou até mesmo a utilização inadequada do equipamento. O usuário pode resolver eventuais dificuldades de operação ou funcionamento apenas com a ajuda do Manual de Instruções.

O Manual de Instruções é um guia de referência que deve ser consultado sempre que houver dúvidas quanto à segurança, operação e manuseio da ferramenta. Nunca realizar operações não descritas neste manual. O descumprimento das instruções listadas a seguir pode resultar em choques elétricos, incêndio e/ou graves lesões. O termo “ferramenta”, em todos os avisos listados a seguir refere-se à ferramenta operada através de seu cabo elétrico ou à ferramen-ta operada à bateria (sem cabo elétrico).

ÁREA DE TRABALHO:

Mantenha a área de trabalho limpa e iluminada. As áreas desorganizadas e escuras podem propiciar acidentes. Não opere ferramentas em atmosferas explosivas, como na presença de Líquidos inflamáveis, gases ou poeira. As ferramentas criam faíscas que podem inflamar a poeira ou os vapores. Mantenha crianças e visitantes afastados ao operar uma ferramenta. As distrações podem fazer você perder o controle.

SEGURANÇA ELÉTRICA:

As ferramentas com duplo isolamento são equipadas com um Plugue de pino de seção circular de 4,00mm de diâmetro. Não mude o plugue de nenhuma maneira. O duplo isolamento elimina a necessidade de um fio elétrico de três condutores com conexão à terra e de um sistema de aterramento. Não exponha a ferramenta à chuva ou à umidade. A água entrando na ferramenta aumentará o risco de choque elétrico, além de danificar o produto. Não force o cabo elétrico. Nunca use o cabo elétrico para carregar, puxar ou para desconectar a ferramenta da tomada. Mantenha o cabo elétrico longe do calor, óleo, bordas afiadas ou das partes em movimento. Os cabos danificados ou emaranhados aumentam o risco de choque elétrico. Nunca troque ou permita que troquem o cabo elétrico do seu produto, caso seja necessário, leve a ferramenta a um Posto Autorizado.

SEGURANÇA PESSOAL:

Fique atento, olhe o que você está fazendo e use o bom senso ao operar uma ferramenta. Não use a ferramenta quando você estiver cansado ou sob a influência de drogas, álcool ou de medicamentos. Um momento de desatenção enquanto opera uma ferramenta pode resultar em grave ferimento pessoal.

IMPORTANTE:

Para garantir a SEGURANÇA e CONFIABILIDADE do produto, os reparos, manutenção, e ajustes (além daquelas deste manual) devem ser realizados por Postos Autorizados da BSD Comércio de Eletrônicos S.A., sempre usando peças originais.

ADVERTÊNCIA: ESTE PRODUTO, EM HIPÓTESE ALGUMA, PODE-RÁ SER MANUSEADO POR PESSOAS SEM COMPLETA CAPACIDADE PSI-COMOTORA. NESTES CASOS, HAVERÁ NECESSIDADE DE SUPERVISÃO EXTERNA.

AVISO:

O uso de qualquer acessório não recomendado para esta ferramenta pode ser perigoso.

INFORMAÇÕES DE SERVIÇO:

• Use equipamento de segurança. Sempre use óculos de segurança. Os equipamentos de segurança, tais como a máscara contra a poeira, sapatos de segurança antiderrapantes, luvas, capacete de segurança ou protetor auricular, utilizados em condições apropriadas reduzirão os ferimentos pessoais. • Evite acidente pessoal. Assegure-se de que o interruptor não está pressionado antes de conectar o plugue na tomada e certifique-se de que a voltagem a ser utilizada é compatível com a do produto. Carregar a ferramenta com seu dedo no interruptor é um convite a acidentes. • Remova qualquer chave de ajuste antes de ligar a ferramenta. Uma chave de ajuste unida a uma parte rotativa da ferramenta pode resultar em ferimento pessoal. • Não a force além do limite. Mantenha o apoio e equilíbrio adequados todas as vezes que utilizar a ferramenta. Isto permite melhor controle da ferramenta em situações inesperadas. • Vista-se apropriadamente. Não use roupas demasiadamente largas ou joias. Mantenha seus cabelos, roupas e luvas longe das peças móveis. As

roupas folgadas, joias ou cabelos longos podem ser presos pelas partes em movimento.

INSTRUÇÕES DE SEGURANÇA ADICIONAIS PARA SERRAS CIRCULARES

- *Certifique-se de que todos os dispositivos de proteção da lâmina da serra estão em perfeitas condições de trabalho.*
- *Certifique-se de que a lâmina da serra está devidamente protegida. Cumpra especialmente as seguintes instruções:*
 - *Nunca bloqueie o resguardo da lâmina da serra. Conserte um resguardo da lâmina da serra danificado antes de voltar a utilizar a máquina.*
 - *Substitua uma mola de tensão partida antes de voltar a utilizar a máquina.*
 - *Nunca retire a lâmina separadora. A distância entre a coroa dentada e a lâmina separadora não deve exceder 5 mm. A diferença de altura entre a lâmina separadora e a coroa dentada não deve exceder 5 mm.*
- *Não utilize lâminas de serra em aço HSS.*
- *Não utilize lâminas de serra dobradas, deformadas ou danificadas.*
- *Não utilize lâminas de serra que não estejam em conformidade com as especificações indicadas neste manual.*
- *Antes de serrar, retire todos os pregos e outros objetos de metal da peça de trabalho.*
- *Nunca comece a serrar antes da serra atingir a sua velocidade máxima.*
- *Fixe bem a peça de trabalho. Nunca tente serrar peças extremamente pequenas.*
- *Guarde a máquina depois de a desligar e somente quando a lâmina da serra estiver completamente parada.*
- *Nunca tente desacelerar a lâmina da serra, exercendo pressão na parte lateral.*
- *Antes de proceder à manutenção da máquina, desligue sempre a máquina.*

CARACTERÍSTICAS.



1. Lâmina de Serra MD
2. Proteção Móvel
3. Flange
4. Parafuso de fixação do disco
5. Cunha Separadora
6. Regulador de Ajuste de Profundidade
7. Regulador de Corte em Ângulo
8. Botão Liga/Desliga

IMPORTANTE:

- Desligue a ferramenta sempre antes de substituir a lâmina da serra.
- Nunca utilize lâminas de serra com uma espessura superior à da faca de fender ou lâminas de serra com uma regulação de dentes inferior à espessura da faca.
- Não utilize lâminas de serra em aço HSS.

Montagem e fixação de discos de corte

- Pressione o botão de travamento do eixo de rotação;
- Encaixe a chave hexagonal no parafuso do eixo e gire no sentido anti-horário para soltar o parafuso e as flanges;
- Levante a guarda de proteção para encaixar o disco de corte;
- Encaixe a flange interna no eixo da serra circular e coloque o disco de corte sobre a mesma;
- Para finalizar a montagem, insira a flange superior sobre o disco e aperte firmemente o parafuso de fixação com a chave hexagonal.

Regulagem da profundidade de corte

- Solte a alavanca da regulagem de profundidade da lateral;
- Movimente a base de acordo com a profundidade de corte necessária;
- Aperte a alavanca firmemente antes de iniciar a operação.

Regulagem do ângulo de corte

- Solte o parafuso da regulagem de ângulo presente na parte frontal;
- Movimente a base em ângulo de acordo com a necessidade;
- Aperte o parafuso firmemente antes de iniciar a operação de corte;
- Na área frontal da base guia, existem marcações referenciais para corte de 0° a 45°.

Montagem da guia paralela

A guia paralela permite efetuar cortes paralelos ao bordo a uma distância máxima de 10 cm.

1. Solte o parafuso de ajuste.
2. Introduza a guia paralela na base da serra
3. Regule a guia paralela de acordo com a distância desejada.
4. Aperte o parafuso de ajuste.

Instruções de utilização

1. Fixe a peça de trabalho. Certifique-se de que o lado que ficará visível posteriormente esteja orientado para baixo, já que o corte é mais preciso desse lado.
2. Ligue a máquina antes desta tocar na peça de trabalho. Não exerça demasiada pressão sobre a lâmina da serra. Dê à máquina tempo suficiente para cortar a peça.
3. Segure a máquina com as duas mãos, utilizando ambos os punhos. Isto assegura um ótimo controle da máquina.
4. Para efetuar cortes retos ao longo de uma linha desenhada, utilize a marca para cortes retos.
5. Para efetuar cortes canelados ao longo de uma linha desenhada, utilize a marca para cortes em bisel.

Ligar e desligar

1. Para ligar a ferramenta, pressione o botão ON/OFF.
2. Para desligar a ferramenta, solte o botão ON/OFF.

Verificar e substituir as escovas de carbono

As escovas de carbono devem ser verificadas regularmente.

- Em caso de desgaste, substitua as duas escovas ao mesmo tempo.

Não utilize o equipamento com uma escova nova e uma desgastada. Isso reduzirá o desempenho do aparelho e o trabalho não será realizado com eficiência.

- Depois de montar as escovas de carbono novas, deixe a máquina funcionar sozinha durante 15 minutos. Utilize apenas as escovas de carbono, não use outro material.

Lubrificação

Aplique regularmente uma gota de óleo à rosca do parafuso de bloqueio.

LIMPEZA E MANUTENÇÃO

Mantenha sua ferramenta limpa e guarde-a em local fresco e arejado, longe de umidade e poeira. Limpe regularmente as ranhuras de ventilação.



ADVERTÊNCIA!

Usar ferramentas pode ser perigoso.
Sempre usar equipamentos de proteção
Selecionar com cuidado o tipo e tamanho de ferramenta.
Manter fora do alcance de crianças.



ADVERTENCIA!

Usar herramientas puede ser peligroso.
Llevar siempre gafas de seguridad.
Seleccionar con cuidado el tipo y el tamaño de herramienta.
Mantener fuera del alcance de los niños.



Não elimine este produto como se fosse lixo doméstico.
Eliminar este dispositivo de acordo com as regulamentações locais correspondentes.

Aparelhos eléctricos e electrónicos contêm substâncias hazardous que podem ter efeitos nocivos sobre o ambiente e / ou à saúde humana e devem ser reciclados adequadamente.

TERMO DE GARANTIA

Prezado Consumidor

A BSD Comércio de Eletrônicos S.A. assegura ao proprietário-consumidor deste produto garantia contra qualquer vício/defeito de material ou de fabricação que nele se apresentar no prazo legal de 180 (cento e oitenta) dias, contados a partir da data de emissão da Nota Fiscal de Venda ao primeiro adquirente consumidor final, mesmo que o produto venha a ser transferido a terceiros, desde que tenha sido instalado e utilizado conforme orientações contidas no Manual do Usuário.

A BSD Comércio de Eletrônicos S.A. restringe sua responsabilidade à substituição das peças defeituosas desde que, a critério de seu técnico credenciado, se constatem falhas em condições normais de uso.

- Não estão incluídos na garantia os defeitos ou danos originados de:
- 1 - uso inadequado da ferramenta (uso profissional ou industrial, por exemplo);
 - 2 - instalações elétricas deficientes;
 - 3 - ligação à rede elétrica imprópria;
 - 4 - desgaste natural por tempo de uso ou de serviço;
 - 5 - estocagem incorreta, influência do clima.

- Ocorrerá perda do direito à garantia nos seguintes casos:
- 1 - se o produto for aberto, alterado, violado (ou apresentar sinais de tentativa/violação), ajustado ou consertado por pessoa física ou jurídica não credenciada pela BSD Comércio de Eletrônicos S.A.;
 - 2 - se o produto sofrer qualquer dano provocado por queda, acidentes, mau acondicionamento, má conservação e ação de agentes da natureza;
 - 3 - se for usado em desacordo com o Manual do Usuário;
 - 4 - em caso de flutuações excessivas de energia elétrica;
 - 5 - se o número de série for removido ou rasurado (referentes aos modelos que possuem nº de série);
 - 6 - se for constatado trabalho com água suja ou produtos químicos inadequados (no caso de lavadoras de alta pressão);
 - 7 - em caso de rasura da Nota Fiscal, ou na ausência da apresentação desta;
 - 8 - se o produto adquirido provier de venda no estado, caracterizada por meio de Nota Fiscal de Venda, ou ainda se o preço de venda for muito inferior ao praticado pelo mercado;
 - 8a - no caso de venda no estado ou mostruário, não nos responsabilizamos pela ausência de quaisquer acessórios;

A BSD Comércio de Eletrônicos S.A. se isenta de qualquer responsabilidade oriunda de mau uso que possa ocasionar danos físicos ou materiais ao usuário, a terceiros e/ou ao proprietário do produto. Assim como danos originados por imprudência, negligência e imperícia, força maior ou caso fortuito.

A BSD Comércio de Eletrônicos S.A. obriga-se a prestar os serviços acima referidos somente nas localidades onde mantiver oficinas de serviços, próprias ou especificamente autorizadas para atender este produto. O proprietário - consumidor será, portanto, o único responsável pelas despesas e riscos de transporte deste aparelho à oficina autorizada mais próxima (ida e volta).
NOTA: BSD Comércio de Eletrônicos S.A. se isenta de qualquer responsabilidade decorrente da aquisição da chamada garantia estendida perante qualquer seguradora/revenda. O prazo de garantia se restringe ao total acima mencionado.

SAC – SERVIÇO DE ATENDIMENTO AO CLIENTE
Para elucidar qualquer dúvida sobre as FERRAMENTAS OZ, efetuar reclamações e obter informações da nossa rede de serviços autorizados, favor entrar em contato com o nosso serviço de atendimento pelo telefone 0800-000-4819 ou pelo e-mail sac@ozli-ne.com.br.

Garantia é válida somente em território nacional.

