



O presente manual de instruções encontra-se disponível em meio digital, devendo ser solicitado ao nosso Serviço de Atendimento ao Cliente.

Projeto em especificações técnicas sujeitos a alteração sem prévio aviso.
As figuras contidas neste manual são de caráter ilustrativo, não são necessariamente fiéis ao produto em si.

BSD COMERCIO DE ELETRONICOS S.A.
R: SANTA CATARINA, 2348 SALA 19
CEP: 89.212-212 – FLORESTA - JOINVILLE – SC
(11) 2478-3609 CPNJ: 42.270.691/0002-74

**UMIDIFICADOR
DE AR
FRESH**



UA7150

BIVOLT

RECOMENDAÇÕES E ADVERTÊNCIAS IMPORTANTES:

Na utilização de aparelhos elétricos respeitar, para a sua própria segurança, os seguintes cuidados:

Bivolt Automático:

- O Umidificador de Ar OZ é bivolt automático, podendo ser utilizado nas voltagens 127V ou 220V.

Uso Doméstico:

- Este aparelho foi projetado para uso doméstico. Utilização comercial resultará na perda da garantia.

Segurança no Manuseio:

- Nunca retire o Reservatório de Água com o aparelho ligado.
- Não mova o aparelho enquanto estiver em funcionamento para evitar transbordamento de água, que pode causar danos permanentes.
- Mantenha a saída de névoa longe de móveis, cortinas ou enfeites decorativos suscetíveis a danos pela umidade direta.

Cuidados com a Utilização:

- Não obstrua a entrada de ar na parte inferior do aparelho.
- Evite o uso de extensões ou adaptadores de tomada.
- Desconecte o aparelho da tomada quando não estiver em uso para evitar choques elétricos.

Segurança para Crianças:

- Não permita que crianças usem o produto sem supervisão.
- Vigie as crianças para evitar brincadeiras com o aparelho.
- Crianças devem ser supervisionadas para garantir que não brinquem com o aparelho.

Cabo Plugue:

- Não permita o contato do Cabo Plugue em superfícies quentes.
- Nunca mova ou desligue o produto puxando pelo Cabo Plugue.
- Não utilize o produto com o Cabo Plugue ou plugue danificados; em caso de mal funcionamento, leve-o à Assistência Técnica Autorizada OZ.

Cuidados com o Cordão de Alimentação:

- Se o cordão de alimentação estiver danificado, substitua-o por um novo fornecido pelo fabricante ou pessoa qualificada.


Advertência Específica:

- Este aparelho não deve ser usado por pessoas com capacidades físicas, sensoriais ou mentais reduzidas, a menos que supervisionadas ou instruídas.
- Mantenha o aparelho fora do alcance das crianças.
- Limpe o tanque de água a cada três dias.
- Retire toda água do tanque quando o aparelho não for utilizado.
- Quando a água é mantida por 3 dias ou não é limpa adequadamente a cada 3 dias, a proliferação de micro-organismos e a emissão de ar pode causar sérios riscos à saúde.
- Se gotículas de água se formarem perto da saída de névoa ou em volta do aparelho, significa que o ambiente está com um índice alto de umidade. Desligue o equipamento e retire o plugue da tomada, seque o aparelho e se desejar manter o umidificador funcionando, reduza a intensidade da névoa.
- Brasileiro, estabelecido pela ABNT e regulamentado pelo Inmetro
- Este produto atende as normas de segurança elétrica estabelecidas pelo Inmetro.



Tecnologia do Ultrassom:

- O Umidificador de Ar OZ utiliza a alta frequência vibratória de ultrassom para converter água em micropartículas, proporcionando um ambiente mais fresco e úmido.
- Ideal para ambientes extra-secos ou com ar condicionado, oferecendo conforto e bem-estar.

CONHEÇA SEU PRODUTO



10. Botão de Controle de Intensidade da Névoa



PREPARANDO SEU UMIDIFICADOR DE AR OZ PARA USO:

Antes de iniciar o uso do seu Umidificador de Ar OZ, é aconselhável seguir estas etapas simples para garantir um desempenho ideal:

1. Lave Todas as Peças:

- Lave cuidadosamente todas as peças desmontáveis e acessórios com água morna e detergente neutro.
- Certifique-se de secá-los completamente antes de prosseguir.


2. Limpeza da Base:

- Utilize um pano seco e macio para limpar a base do umidificador.
- Após essas etapas, seu Umidificador de Ar OZ estará pronto para uso.

MONTAGEM E DESMONTAGEM DO SEU UMIDIFICADOR DE AR OZ:

Importante: Todo o processo de montagem e desmontagem do seu aparelho deve ser realizado com o produto desligado.*

1. Retire a tampa do canal (2) desencaixando-a delicadamente.
2. Remova o Reservatório de Água (3) segurando-o pelas laterais com as duas mãos e separando-o da Base (11).
3. Vire o Reservatório de Água (3) de cabeça para baixo e retire a Tampa (13), localizada na parte inferior; girando-a no sentido anti-horário.
4. Com o auxílio de uma jarra ou copo, encha o Reservatório (3) com água limpa. Recomenda-se o uso de água filtrada e em temperatura ambiente.
5. Recoloque a Tampa (13) no Reservatório (3) e gire-a no sentido horário, ajustando-a firmemente.
6. Vire o Reservatório para cima e, segurando-o pelas laterais, recoloque-o na Base do aparelho (11), alinhando o Canal de Saída da Névoa com o vapor ultrasônico.



UTILIZANDO O SEU UMIDIFICADOR DE AR OZ:

1. Verifique se há água suficiente no Reservatório (3).
2. Coloque o aparelho em uma superfície plana e estável, afastado de fontes de calor como aquecedores, lareiras e fogões.
3. Para otimizar os resultados, posicione o aparelho a pelo menos 1 m de altura e no lado oposto a janelas ou aparelhos de ar condicionado.
4. Posicione o aparelho longe de móveis e eletrodomésticos que possam ser danificados por excesso de umidade. Evite direcionar o Bocal Vaporizador (1) para paredes ou cortinas.
5. Evite a exposição direta à luz do sol durante o funcionamento do aparelho.
6. Ligue o aparelho girando o Botão de Controle de Intensidade de Névoa (10) no sentido horário. O controle é eletrônico e contínuo, permitindo escolher a intensidade desejada. A intensidade da névoa aumenta conforme o botão é girado no sentido horário.
7. Quando a água do reservatório estiver acabando, a luz verde na Lâmpada-Piloto (4) piscará algumas vezes e, em seguida, ficará vermelha, desligando automaticamente o aparelho. Para religá-lo, reabasteça o Reservatório de Água (3).
8. Para desligar o aparelho, gire o Botão de Intensidade da Névoa (10) para a posição 0.
9. Após o uso, desconecte o plugue da tomada.

MANUTENÇÃO E LIMPEZA DO SEU UMIDIFICADOR DE AR OZ

- Antes de iniciar a limpeza, assegure-se de que o produto está desconectado da tomada.
- Realize a limpeza frequente do SEU UMIDIFICADOR DE AR OZ. Se passar mais de dois dias sem utilizá-lo, siga as orientações de limpeza do reservatório conforme indicado na seção Preparando seu Umidificador de Ar OZ para Uso.
- Após o uso regular, se ainda houver água remanescente no Reservatório (3) ou no Compartmento Interno da Base (7), esvazie-os e seque completamente a Base (11) com um pano macio para remover resíduos e minerais acumulados.

- A água do Reservatório (3) deve ser substituída regularmente, não deixando-a no aparelho por mais de dois dias consecutivos.
- Recomenda-se a limpeza do Compartimento Interno da Base (7) a cada três utilizações do aparelho.
- Adicione algumas gotas de detergente neutro comum no Compartimento Interno da Base (7), acrescente um pouco de água e aguarde aproximadamente 5 minutos.

TERMO DE GARANTIA

Prezado Consumidor,

A BSD Comércio de Eletrônicos S.A assegura ao proprietário consumidor deste produto garantia contra qualquer vício/defeito de material ou de fabricação que nele se apresentar no prazo legal de 180 (cento e oitenta) dias, contados a partir da data de emissão da Nota Fiscal de Venda ao primeiro adquirente consumidor final, mesmo que o produto venha a ser transferido a terceiros, desde que tenha sido instalado e utilizado conforme orientações contidas no Manual do Usuário.

A BSD Comércio de Eletrônicos S.A. restringe sua responsabilidade à substituição das peças defeituosas desde que, a critério de seu técnico credenciado, se constatem falhas em condições normais de uso. Não estão incluídos na garantia os defeitos ou danos originados de:

1. Uso inadequado da ferramenta (uso profissional ou industrial, por exemplo);
2. Instalações elétricas deficientes;
3. Ligação à rede elétrica imprópria;
4. Desgaste natural por tempo de uso ou de serviço;
5. Estocagem incorreta, influência do clima.

Ocorrerá perda do direito à garantia nos seguintes casos:

1. Se o produto for aberto, alterado, violado (ou apresentar sinais de tentativa/violação), ajustado ou consertado por pessoa física ou jurídica não credenciada pela BSD Comércio de Eletrônicos S.A.;
2. Se o produto sofrer qualquer dano provocado por queda, acidentes, mau acondicionamento, má conservação e ação de agentes da natureza;
3. Se for usado em desacordo com o Manual do Usuário;
4. Em caso de flutuações excessivas de energia elétrica;

5. Se o número de série for removido ou rasurado (referentes aos modelos que possuírem nº de série);
6. Se for constatado trabalho com água suja ou produtos químicos inadequados (no caso de lavadoras de alta pressão);
7. Em caso de rasura da Nota Fiscal, ou na ausência da apresentação desta;
8. Se o produto adquirido provier de venda no estado, caracterizada por meio de Nota Fiscal de Venda, ou ainda se o preço de venda for muito inferior ao praticado pelo mercado;
9. No caso de venda no estado ou mostruário, não nos responsabilizamos pela ausência de quaisquer acessórios;

A BSD Comércio de Eletrônicos S.A. se isenta de qualquer responsabilidade oriunda de mau uso que possa ocasionar danos físicos ou materiais ao usuário, a terceiros e/ou ao proprietário do produto. Assim como danos originados por imprudência, negligência e imperícia, força maior ou caso fortuito.

A BSD Comércio de Eletrônicos S.A. obriga-se a prestar os serviços acima referidos somente nas localidades onde mantiver oficinas de serviços, próprias ou especificamente autorizadas para atender este produto. O proprietário - consumidor será, portanto, o único responsável pelas despesas e riscos de transporte deste aparelho à oficina autorizada mais próxima (ida e volta). **NOTA:** A BSD Comércio de Eletrônicos S.A. se isenta de qualquer responsabilidade decorrente da aquisição da chamada garantia estendida perante qualquer seguradora/revenda. O prazo de garantia se restringe ao total acima mencionado.



SAC – SERVIÇO DE ATENDIMENTO AO CLIENTE: Para elucidar qualquer dúvida sobre os produtos OZ, efetuar reclamações e obter informações da nossa rede de serviços autorizados, favor entrar em contato com o nosso serviço de atendimento pelo 0800 0004918 ou pelo e-mail sac@ozline.com.br.

Garantia é válida somente em território nacional.